

## COMO INSTALAR PORTA PIVOTANTE

Apos a parede estar terminada, rebocada, no prumo e no esquadro

- 1 SACAR SOLEIRA FALSA
- 2 SACAR PIVÔ
- 3 UTILIZAR BURACO SOLEIRA FALSA PARA FIXAR PIVO NO PISO
- 4 COLOCAR PORTA NO PRUMO
- 5 FIXAR BATENTES COM CUNHAS, DE PREFERENCIA QUE FIQUE PARA DENTRO DO BATENTE PARA NÃO TER QUE CORTAR A SOBRA AO COLOCAR
- 6 VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA, SE NÃO ENROSCA NO CHÃO, BEM COMO O PRUO E O ESQUADO DA MESMA
- 7 FECHAR E TRAVAR A PORTA COM 3MM DE ESPAÇO ENTRE A PORTA E O BATENTE EM CADA LADO
- 8 FIXAR BATENTES COM ESPUMA EXPANSIVA
- 9 AGUARDAR SECAGEM DA ESPUMA EXPANSIVA, RECORTAR SOBRAS E NÃO RETIRAR CUNHAS, SE NECESSARIO CORTAR .
- 10 CORTAR EXCESSO DE ESPUMA E FIXAR VISTAS

